

4. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 4.1 Установка и подключение могут производиться пользователем самостоятельно. Соблюдайте полярность при установке элементов питания. Выберите место установки звонка и кнопки так, чтобы защитить изделия от попадания воды внутрь корпуса. Установка кнопки или звонка на металлические поверхности значительно снижает радиус действия системы.
- 4.2 Приемный модуль с динамиком модели ЗБ-4 подключается к электрической розетке ~230В/50Гц и не требует установки элементов питания.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 5.1 Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие прямому воздействию огня, не опускайте его в воду, не проводите ремонт электротехнической продукции самостоятельно.
- 5.2 Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.2 Хранение звонков осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1 Замена подлежат неработающие звонки при отсутствии видимых физических повреждений.
- 7.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён звонок. Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 7.3 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 7.4 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Астон Спид Корп, №232, ул. Нанянг, г. Ханджоу, Китай

ASTON SPEED CORP No.232 3 floor, Yongli, Nanyang Street, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang, China

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



| | |
|--|--|
| <i>Изделие/Model</i> | <i>Номер партии/Order number</i> |
| <i>Место продажи/Place of sale</i> | <i>Дата продажи/Date of sale</i> |
| <i>Подпись продавца/Seller signature</i> | <i>Подпись покупателя/Customer's signature</i> |
| <i>Дата обмена/Date of exchange</i> | |