

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Данный документ распространяется на модели бытовых настольных светильников СНО, СНП, СНС и предназначен для руководства по их сборке, подключению, эксплуатации, транспортированию, хранению и утилизации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильник настольный предназначен для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ± 10%, частоты 50Гц.
- 1.2 Область применения: светильник настольный предназначен для локального освещения рабочих мест.
- 1.3 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Модель	СНП21-Е27	СНО22-Е27	СНО15-Е27	СНО17-Е27	СНС13-Е27
Электротехнические характеристики					
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%				
Частота	50 Гц				
Технические характеристики					
Материал корпуса	металл / пластик				
Длина шнура, см	105	101	110	145	120
Темп. режим работы, мин./макс.	+1°С/+40°С				
Климатическое исполнение	УХЛ 4				
Класс защиты от поражения эл. током	2				
Срок службы	30 000 ч				
Гарантия	2 года				

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Запрещается пользоваться светильником с поврежденной вилкой или изоляцией сетевого шнура.
- 4.2 При работе лампа и некоторые части светильника нагреваются.
- 4.3 Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- 4.4 Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1 Транспортирование и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Использование.

Светильник предполагает один основной источник света максимальной мощностью 40-60Вт и цоколем E27.

Распакуйте светильник. Убедитесь в отсутствии повреждений вилки, сетевого шнура и светильника. Установите лампу в светильник. Вставьте вилку сетевого шнура в сеть переменного тока с напряжением 230В. Запрещается использовать лампы больше разрешенной максимальной мощности.

6.2 Обслуживание.

Для замены лампы:

1. Отключите светильник от сети питания.
2. Дайте лампе и корпусу светильника полностью остыть.
3. Убедитесь в соответствии лампы для замены параметрам светильника по типу и мощности.
4. Извлеките старую лампу и установите новую.

6.3 Светильники на струбцине:


1. Установите струбцину на рабочей поверхности, закрепив его с помощью винтового зажима.
2. Установите стойку светильника в отверстие струбцины.
3. Закрепите рефлектор на стойке светильника, повернув его по часовой стрелке в патронодержателе.

6.4 Светильники со съёмным основанием:

1. Установите основание светильника на рабочую поверхность.
2. Установите стойку светильника на основание.
3. Закрепите рефлектор на стойке светильника, повернув его по часовой стрелке в патронодержателе.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

- 7.1 Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.



8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Светильник не работает	-проверьте наличие сетевого напряжения питания 230В -убедитесь, что установленная лампа соответствует требуемым параметрам напряжения и мощности -удостоверьтесь в работоспособности лампы
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

9.2 Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9.3 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.

9.4 Дата производства указана на изделии.

9.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: ASTON SPEED CORP No.232 3 floor, Yongli, Nanyang Street, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang, China
Астон Спид Корп, №232, ул. Нанянг, г. Ханджоу, Китай

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller's signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	